



A10	Seletor de velocidades – ventilação e ar condicionado	K17
A11	Controle do ar condicionado	A21
B22	Termostato do ar condicionado	K27
B53	Pressostato duplo do ar condicionado	K30
F5	Fusível do motor do ventilador	B11
F6	Fusível do acendedor de cigarros	K6
F21	Fusível da luz de marcha a ré	K8
F31	Fusível do ar condicionado	D14
G6	Alternador	K24
Kl.30	Barramento de fusíveis do terminal 30	E3
K10	Relé auxiliar do ventilador	E11
K38	Relé auxiliar do compressor do ar condicionado	E27
M4	Motor do ventilador (ventilação forçada)	G14
M11	Servomotor do ar condicionado	K21
P9	Compressor com acoplamento magnético do ar condicionado	K32
P18	Painel de instrumentos	K34
Q1	Chave geral das baterias	K3
R5	Resistência do ar condicionado	F17

Accelo 915, BM: 979.046

Ar condicionado

PE83.30-B-0001A

Data 05/2007